

# UK-SPINN

## UK-40-SPINN, UK-45-SPINN

Manufacturer of fireboxes ®

[KOŽELJ - shamotna.com](http://KOŽELJ - shamotna.com)

Uroš Koželj s.p.

Rožičeva ulica 9

1230 Domžale

DŠ: SI53436148

uros@kozelj.eu

+386 41 310 600

## NAVODILA ter GARANCIJA za UPORABO NAPRAVE – UK-SPINN

ZA UPORABO Z BUTANSKIM ALI PROPANSKIM GORILCEM KATEGORIJE I<sub>3+(28-30/37,</sub>  
KATEGORIJE I<sub>3B/P(30)</sub>

### Varnost

- ✓ Naprava je le za uporabo na prostem. Ob primernem gorilcu je mogoča tudi notranja uporaba( gorilec ni vključen v napravi).  
Pred uporabo pozorno preberite navodila.  
Opozorilo: nekateri dostopni deli naprave se lahko zelo segrejejo. Poskrbite, da se majhni otroci ne približajo napravi.  
Med uporabo ne premikajte naprave.  
Bodite previdni, ko premeščate, oz. upravljate napravo, saj lahko kovinski robovi in koti predstavljajo nevarnost poškodbe. Za premikanje naprave uporabljajte primerne rokavice.  
Zaprte plinsko jeklenko po vsaki uporabi.  
Za dotikanje vročih delov uporabljajte zaščitne rokavice. Vsakršna sprememba na napravi je lahko nevarna in je zato prepovedana.  
V primeru, da opazite uhajanje plina ali neobičajnega zvoka pri gorenju, oz. ga zavohate, prekinite, zaprite plinsko povezavo, takoj ugasnite morebiten odprti plamen.

### Postavitev ter shranjevanje

- ✓ Poskrbite za to, da je med napravo in gorljivim materialom vsaj 96 cm razmaka.  
Ne shranjujte naprave pod vnetljivim zaščitnim pokrovom ali stropom.  
Poskrbite, da v prostoru okoli naprave ni vnetljivih materialov, vnetljivih in hlapljivih tekočin.  
Nikoli ne ovirajte pretoka plina in zraka za izgorevanje ali prezračevanje.

## Zamenjava plinske jeklenke

- ✓ BUTAN Ta naprava se lahko uporablja s plinom »butan« pri delovnem tlaku 28-30 mbar. NIKOLI ne uporabljajte naprave brez ustreznega regulatorja plina ali regulatorja za drugačne tlake kot predpisanega. OPOZORILO: Zamenjava plinske jeklenke mora biti izvedena v okolju brez vsakršne prisotnosti ognja, isker oz. drugih požarnih groženj. BUTANSKE jeklenke imajo več vrst priklonov.

- ✓ PROPAN Ta naprava se lahko uporablja s propansko jeklenko z delovnim tlakom 30-37 mbar. NIKOLI ne uporabljajte naprave brez ustreznega regulatorja plina ali z regulatorjem za drugačne tlake kot predpisanega.

**OPOZORILO:** Zamenjava plinske jeklenke mora biti izvedena v okolju brez vsakršne prisotnosti ognja, isker oz. drugih požarnih groženj.

Propanske jeklenke imajo lahko več tipov povezav. Če povezava uporablja tesnilo, zmeraj ko menjavate jeklenko, preverite, da ni poškodovano. Nekatere jeklenke imajo kolo za ročno zategovanje povezave, nekatere pa potrebujejo ključ za plinske jeklenke. Vedno uporabite ustrezen ključ in popolnoma zategnite povezavo – levi navoj (pazite, da ne pretegnete povezave).

## Preizkušanje za uhajanje plina

- ✓ Vse tovarniško narejene povezave so bile temeljito preizkušene za uhajanje plina. Prav tako so bili preizkušeni vsi gorilniki. Toda pri transportu se lahko katera od povezav odvij/odpusti.

Kot previdnostni ukrep:

- PRED UPORABO PLINSKEGA ŽARA PREIZKUSITE VSE
- PLINSKE POVEZAVE/PRIKLJUČKE.
- PO VSAKI ZAMENJAVI PLINSKE JEKLENKE PREVERITE,
- DA NI MOREBITNEGA UHAJANJA PLINA PRI VENTILU
- JEKLENKE.
- ZMERAJ PREIZKUSITE PLINSKO
- POVEZAVO/PRIKLJUČKE, KO ODKLOPITE IN PONOVRNO PRIKLOPITE KATERI KOLI DEL
- PLINSKE NAPELJAVE.
- NE KADITE KO PREIZKUŠATE ZA UHAJANJE PLINA!
- NIKOLI NE PREIZKUŠAJTE POVEZAV S PRIŽGANO
- VŽIGALICO ALI ODPRTIM OGNJEM.
- VSE PREIZKUSE IZVAJAJTE NA PROSTEM.

## Navodila za prižig naprave – UK-SPINN

STANJE	POSTOPEK	OPOMBE
VŽIG GORILNIKA	Preverite da je ventili na gorilcu zaprt. Odprite ventil jeklenke. Odprite ventil na gorilcu. S pritiskom na piezo prižgite gorilnik.	
ČE SE GORILNIK NE PRIŽGE ALI SE GORILNIK UGASNE	Zaprte upravljalne gumb gorilca v smeri urinega kazalca. Počakajte 2 min. Ponovno poizkusite prižkati gorilnik.	Če se gorilnik ne prižge kontaktirajte prodajalca naprave.
UGAŠANJE	Zaprte ventil na jeklenki. Zaprte upravljalne gumb gorilca v smeri urinega kazalca.	

## Vzdrževanje

- Da bi zagotovili stalno moč, optimalno učinkovitost in varnost uporabe svojega UK-SPINN-a, morate vsaj enkrat letno ali po več kot enomesečni uporabi preverite naslednje komponente.

REDNO VZDRŽEVANJE	POSTOPEK	OPOMBE
CEV ZA DOVOD PLINA TER SPOJKO	Preglejte cev za dovod pline ter spojko.	
VRTLJIVI SORNIK PEKOVSKKE PLOČE	Naoljite vrtljivi sornik ploče z repičnem ali olivnim oljem.	
NOTRANJOST PEČI	Očistite notranjost peči ostankov peke. Preglejte če je zaščitna plošča nad gorilcem na pravem mestu.	

LETNO VZDRŽEVANJE	POSTOPEK	OPOMBE
CEV ZA DOVOD PLINA TER SPOJKO	Preglejte cev za dovod pline + spojko ter jo po potrebi zamenjate.	
VRTLJIVI SORNIK PEKOVSKKE PLOČE	Preglejte sornik, če je poškodovsn ali obrabljen ga zamenjajte. Naoljite vrtljivi sornik ploče z repičnem ali olivnim oljem.	

# GARANCIJA NAPRAVE \_ UK-SPINN

## Kaj pokriva garancija:

Barvani deli ter pekovska plošča 2 Leti.

### I. Garancija in podpora strankam

- ✓ Garancija UK-SPINN začne veljati z dnem nakupa in velja za brezplačno popravilo ali nadomeščanje delov, ki so se poškodovali zaradi običajne osebne in gospodinjske uporabe. V Sloveniji ter drugih državah je dobava ter popravilo, franko firma Uroš Koželj s.p., Rožičeva ulica 9, 1230 Domžale, razen če je dogovorjeno drugače. Vse druge stroške krije sam lastnik. Garancija velja samo za izvirnega kupca, kot je naveden v registraciji garancije.

### II. Garancija ne velja za:

- ✓ - Vse okvare ali težave pri delovanju naprave, ki so nastale zaradi nesreče, zlorabe, napačnega ravnanja, sprememb, napačne uporabe, vandalizma, napačne instalacije ali napačnega vzdrževanja in nege ali zaradi opustitve običajnega ali rutinskega vzdrževanja, vključno vendar ne omejene na škodo, ki so jo povzročili insekti v ceveh, kot je opisano v navodilih za uporabo.
  - Propadanje ali škodo, ki sta posledica neugodnih vremenskih razmer kot so toča, orkani, potresi ali tornadi, razbarvanje, ki je nastalo zaradi učinka kemikalij: na napravi ali zaradi kemikalij v ozračju.
  - Stroške pošiljanja in transportne stroške.
  - Stroške demontaže ali ponovne namestitve delov naprave.
  - Stroške instalacije in popravila.
  - Stroške dela za namestitev, popravila.
  - Stroške obiskov na domu za vzdrževanje in servis.
  - Stroške servisnih klicev.
  - Civilnopravno odgovornost za neposredno ali posledično škodo.

### III. Nadomestni deli

- ✓ Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele proizvedene s strani proizvajalca BIG PAN – podjetja Uroš Koželj s.p. Domžale, Slovenija. V primeru uporabe katerih koli drugih nadomestnih delov se zgoraj omenjena garancija avtomatično razveljavi.

## IV. Garancijski zahtevki

- ✓ Vse garancijske zahteve obravnava neposredno Uroš Koželj s.p., Rožičeva ulica 9, !230 Domžale, Slovenija. Okvarjene dele je potrebno vrniti na transportne stroške pošiljatelja. Ob delu je potrebno navesti model naprave, priložite dokazilo o nakupu (račun). Če pregled potrdi napako bo Uroš Koželj s.p., Rožičeva ulica 9, !230 Domžale, Slovenija tak del popravil ali zamenjal v skladu z garancijskimi pogoji. Po prejemu dokazil o napaki preko pošte, faksa ali elektronske pošte Uroš Koželj s.p., mogoče ne bo zahteval vračilo okvarjenega dela/delov.

### OBVEZNI PODATKI ZA UVELJAVLJANJE GARANCIJE O LASTNIKU NAPRAVE – UK-SPINN

- A. Ime in priimek
- B. Firma (neobvezno)
- C. Naslov
- D. Poštna številka
- E. Tel številka
- F. Elektronska pošta
- G. Model naprave
- H. Ime ali firma prodajalca
- I. Datum nakupa
- J. Opis težave

**Garancija ter  
navodila  
potrjena od /**

Datum

**Garancija ter  
navodila  
prejeta od /**

Datum

Navodila ter garancijo izdal: Uroš, Uroš Koželj s.p., Domžale 1.1.2023