
1. NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE -SLO

Notranji plinski gorilnik VAELO CAMPOS je namenjen izključno profesionalni uporabi in ga sme uporabljati samo usposobljeno osebje. Deluje na utekočinjen naftni plin (propan–butan) in zemeljski plin. Namenjen je segrevanju posod s hrano ali tekočino oziroma segrevalne plošče.

Pomembna opozorila:

- Uporaba samo v dobro prezračenih prostorih.
- Priporočena je montaža s strani pooblaščenega strokovnjaka.
- Naprava ni namenjena ogrevanju prostorov.
- Preverjena v tovarni po kosih, s poudarkom na varnosti in tesnjenju.
- Ima varnostni sistem, ki ob ugasnitvi plamena zapre dovod plina.
- Uporabljajte samo na toplotno obstojnih, ravnih in stabilnih površinah.
- Potreben je ustrezen regulator tlaka (glede na nazivni tlak naprave).
- Prepovedano je kajenje ali prižiganje ognja med montažo ali priklopom.
- Ne uporabljajte vnetljivih oblačil.
- V primeru vonja po plinu preverjajte uhajanje s milnico, nikoli z ognjem.
- Naprave med uporabo ne premikajte.
- Minimalna varnostna razdalja od sten ali gorljivih materialov: 500 mm.
- Po vsaki uporabi zaprite plinski ventil.
- Vsi posodi morajo prekrivati nosilce gorilnika za 2–5 cm; največja dovoljena obremenitev je 50 kg.
- Uporaba dovoljena z jeklenkami: 12,5 kg, 6 kg ali 2,8 kg (z ustreznim regulatorjem).

Zagon gorilnika:

- Odprite zaporni ventil (regulator).
- Zavrtite upravljalni gumb v levo do konca za odprtje plina.
- Po vžigu nastavite želeno jakost plamena.
- Plamen ne sme segati čez dno posode.
- Po koncu uporabe zavrtite gumb do konca v desno (minimum).

Čiščenje in vzdrževanje:

- Čistite le, ko je naprava ohlajena. Uporabite vlažno krpo z milnico, nato obrišite do suhega.
 - Odstranjajte ostanke hrane in ne dovolite vdora vode v gorilnik.
 - Ne uporabljajte belil ali topil.
 - Če so odprtine zamašene, napravo mora pregledati pooblaščen osebje.
 - Redno preverjajte stanje cevi in po potrebi zamenjajte.
 - Shranjujte na suhem in čistem mestu.
 - Priporočljivo letno servisiranje (tesnjenje, vžig, termoelement, cev).
-

2. NAVODILA ZA MONTAŽO IN PRIKLOP (za monterje)

- Naprava mora biti nameščena v skladu z zakonodajo države uporabe.
 - Vgraditi je treba zaporni ventil med dovod plina in napravo.
 - Priklop z ustrezno fleksibilno cevjo, ki je v garancijskem roku in ustreza predpisom.
 - Cevi se ne smejo upogibati ali zvijati.
 - Priklop je predviden za desno stran, jeklenka mora biti v navpičnem položaju.
 - Pred priklopom preverite, da so vsi ventili zaprti (nastavljeni na minimum).
 - Dolžina cevi: do 1,5 m (fleksibilna), do 0,8 m (toga).
 - Ob menjavi jeklenke naj bo ventil regulatorja zaprt, ventili gorilnika na minimumu.
 - Preverite tesnjenje spojev, ne uporabljajte odprtega ognja.
-

Glavne komponente:

- **Gorilnik** (primarni zračni odprtini, mešalne cevi, obroč, noge, nosilci posode)
- **Regulator** (nizekotlačni za UPN ali plinomer z varnostnim ventilom za zemeljski plin)
- **Upravljalni gumb** (označeni položaji: izklop, minimum, maksimum)
- **Plinska šoba** (kalibrirana, označena)
- **Zaščitna plošča** (z imensko tablico)
- **Termoelement** (varnostni izklop v odsotnosti plamena)