

1. UPUTE ZA UPORABU I ODRŽAVANJE

Unutarnji plinski plamenik **VAELLO CAMPOS** namijenjen je isključivo profesionalnoj uporabi i smije ga koristiti samo stručno osoblje. Radi na ukapljeni naftni plin (propan–butan) i prirodni plin. Namijenjen je za zagrijavanje posuda s hranom ili tekućinom, odnosno grijaćih ploča.

Važne napomene:

- Koristiti isključivo u dobro prozračenim prostorima.
- Preporučuje se montaža od strane ovlaštenog stručnjaka.
- Uređaj nije namijenjen za grijanje prostora.
- Svaki uređaj je u tvornici pojedinačno testiran, s naglaskom na sigurnost i nepropusnost.
- Ima sigurnosni sustav koji zatvara dovod plina u slučaju gašenja plamena.
- Koristiti samo na toplinski otpornim, ravnim i stabilnim površinama.
- Potreban je odgovarajući regulator tlaka (u skladu s nazivnim tlakom uređaja).
- Zabranjeno pušenje ili paljenje vatre tijekom montaže ili priključenja.
- Ne nositi zapaljivu ili široku odjeću.
- U slučaju mirisa plina provjerite spojeve sapunicom, nikako otvorenim plamenom.
- Ne pomicati uređaj dok je u uporabi.
- Minimalna sigurnosna udaljenost od zidova i zapaljivih materijala: 500 mm.
- Nakon svake uporabe zatvorite ventil za plin.
- Posude moraju prekrivati nosače plamenika za 2–5 cm; maksimalna dozvoljena težina je 50 kg.
- Dozvoljena uporaba s bocama: 12,5 kg, 6 kg ili 2,8 kg (uz odgovarajući regulator).

Paljenje plamenika:

- Otvorite zaporni ventil (regulator).
- Zakrenite upravljačku ručku ulijevo do kraja za puštanje plina.
- Nakon paljenja plamena, podesite željenu jačinu plamena.
- Plamen ne smije prelaziti dno posude.
- Nakon završetka korištenja zakrenite ručku skroz udesno (na minimum).

Čišćenje i održavanje:

- Čistiti samo kada je uređaj hladan. Koristite krpu navlaženu sapunicom, zatim dobro osušite.
- Ukloniti ostatke hrane i spriječiti ulazak vode u plamenik.
- Ne koristiti izbjeljivače ni otapala.
- Ako su otvori začepljeni, uređaj mora pregledati ovlaštena osoba.
- Redovito provjeravajte stanje cijevi i po potrebi ih zamijenite.
- Čuvati na suhom i čistom mjestu.

- Preporučuje se godišnje servisiranje (nepropusnost, paljenje, termoelement, cijevi).
-

2. UPUTE ZA MONTAŽU I PRIKLJUČENJE (za montere)

- Uređaj se mora instalirati u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se koristi.
 - Potrebno je ugraditi zaporni ventil između dovoda plina i uređaja.
 - Spojiti s odgovarajućom fleksibilnom cijevi koja je unutar roka trajanja i udovoljava propisima.
 - Cijevi se ne smiju savijati niti uvijati.
 - Priključak je predviđen s desne strane, boca mora biti u uspravnom položaju.
 - Prije priključenja provjerite da su svi ventili zatvoreni (na minimum).
 - Duljina cijevi: do 1,5 m (fleksibilna), do 0,8 m (kruta).
 - Prilikom zamjene boce ventil na regulatoru mora biti zatvoren, a ventili plamenika postavljeni na minimum.
 - Provjerite spojeve sapunicom, nikako otvorenim plamenom.
-

Glavne komponente:

- **Plamenik** (primarni otvori za zrak, miješalne cijevi, prsten, noge, nosači posuda)
- **Regulator** (niskotlačni za UPN ili mjerač plina s ventilom za prirodni plin)
- **Upravljački gumb** (označeni položaji: isključeno, minimum, maksimum)
- **Plinska mlaznica** (kalibrirana, označena)
- **Zaštitna ploča** (s identifikacijskom oznakom)
- **Termoelement** (sigurnosno isključivanje u slučaju nestanka plamena)