

UPUTE ZA UPORABU I JAMSTVO BIG PAN PRO – modeli BP-60 PRO, BP-70 PRO, BP-80 PRO, BP-90 PRO, BP-100 PRO, BP-120 PRO

1. UVOD

Hvala što ste odabrali BIG PAN PRO. Proizvod je namijenjen intenzivnoj, profesionalnoj i svakodnevnoj uporabi u ugostiteljstvu, cateringu, street-food ponudi i drugim komercijalnim okruženjima.

Prije prve uporabe pažljivo pročitajte sve upute i jamstvene uvjete te ih sačuvajte za buduću uporabu.

2. SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Uređaj je prikladan za vanjsku i unutarnju uporabu uz osiguranu odgovarajuću ventilaciju.
- Površine se tijekom rada jako zagrijavaju — potreban je stalni nadzor.
- Uređaj ne premještajte dok radi ili dok je još vruć.
- Nakon svake uporabe zatvorite ventil na plinskoj boci.
- Ako primijetite miris plina (šum, curenje): odmah zatvorite dovod, prozračite prostor i ne koristite otvoreni plamen.
- Koristite isključivo originalne rezervne dijelove i certificiranu plinsku opremu.
- Uređaj ne smijete koristiti ako je oštećen, deformiran ili propušta plin.

3. POSTAVLJANJE UREĐAJA

- Uređaj mora stajati na stabilnoj, ravnoj i negorivoj površini.
- Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala je 80 cm.
- Osigurajte nesmetan dotok zraka do plamenika.
- Ne koristiti u blizini zapaljivih tekućina i para.
- Nakon uporabe uređaj pohranite u suho, zaštićeno okruženje, dalje od vremenskih utjecaja.

UPUTE ZA UPORABU I JAMSTVOBIG PAN PRO– modeli BP-60 PRO, BP-70 PRO, BP-80 PRO, BP-90PRO, BP-100 PRO, BP-120 PRO

4. PLINSKE BOCE I REGULATORI

BIG PAN PRO radi s:

- **BUTAN:** 28–30 mbar
- **PROPAN:** 30–37 mbar

Pravila uporabe:

- Koristite samo certificirane regulatore tlaka.
- Zamjena plinske boce mora se izvoditi na otvorenom, dalje od otvorenog plamena ili iskri.
- Nakon priključivanja provjerite spojeve sapunicom.
- Ako se pojavljuju mjehurići, uređaj se **ne smije koristiti**.

5. PROVJERA CURENJA PLINA

Obavezno provjerite:

- ventil na boci,
- spoj regulatora,
- plinsko crijevo,
- spoj na plameniku.

Provjeravanje otvorenim plamenom je **strogo zabranjeno**.

6. PALJENJE I UPORABA

6.1 Priprema za paljenje

1. Zatvorite sve ventile.
2. Otvorite ventil plinske boce.
3. Provjerite bateriju u piezo paljenju.

Postavljanje baterije u piezo paljenje:

- odvrnite poklopac gumba,
- umetnite bateriju **AA 1,5 V** (+ pol okrenut prema van),
- pažljivo zavrните poklopac,
- baterija nije uključena u isporuku.

UPUTE ZA UPORABU I JAMSTVO BIG PAN PRO – modeli BP-60 PRO, BP-70 PRO, BP-80 PRO, BP-90 PRO, BP-100 PRO, BP-120 PRO

6.2 Paljenje plamena

1. Polako otvorite ventil plamenika.
2. Pritiskajte piezo gumb dok se plamen ne upali.
3. Držite gumb još oko 10 sekundi dok termopar ne registrira plamen.

Ako se plamenik ne upali:

- zatvorite ventile,
- pričekajte 2 minute,
- pokušajte ponovno.

7. GAŠENJE

1. Zatvorite ventil na plinskoj boci.
2. Zatvorite sve ventile plamenika.
3. Pričekajte da se uređaj potpuno ohladi.

8. ODRŽAVANJE

Tjedno:

- provjerite plinsko crijevo, vijke i konstrukciju,
- provjerite sajle i držače tave.

Godišnje:

- zamijenite plinsko crijevo,
- zamijenite regulator tlaka,
- zamijenite sajle držača tave.

Zabranjena je uporaba agresivnih sredstava i visokotlačnih perača.

9. KOMERCIJALNO JAMSTVO (12 mjeseci)

Jamstvo vrijedi za sve modele BIG PAN PRO i pokriva isključivo tvorničke greške pri normalnoj profesionalnoj uporabi.

UPUTE ZA UPORABU I JAMSTVO BIG PAN PRO – modeli BP-60 PRO, BP-70 PRO, BP-80 PRO, BP-90PRO, BP-100 PRO, BP-120 PRO

9.1 Što jamstvo pokriva

- tvorničke greške metalnih dijelova,
- greške plamenika uzrokovane proizvodnim nedostatkom,
- konstrukcijske greške koje nisu nastale uslijed trošenja ili mehaničkog oštećenja.

9.2 Što jamstvo ne pokriva

A) Profesionalno preopterećenje

- dugotrajno korištenje na maksimalnom plamenu,
- uporaba posuda koje prelaze preporučene dimenzije,
- kontinuiran rad kroz duže vrijeme na događajima.

B) Mehanička oštećenja

- padovi, udarci, nepravilni transport.

C) Neispravna plinska oprema

- pogrešan regulator tlaka,
- oštećeno plinsko crijevo,
- neadekvatni adapteri.

D) Utjecaji vremena

- hrđa, korozija, UV oštećenja, kiša, snijeg, sol, mraz.

E) Nepravilno čišćenje

- agresivna sredstva,
- visokotlačni perači.

F) Preinake uređaja

- bilo kakvi zahvati na konstrukciji,
- uporaba neoriginalnih dijelova.

9.3 Isključenje odgovornosti

Proizvođač **ne odgovara** za:

UPUTE ZA UPORABU I JAMSTVOBIG PAN PRO– modeli BP-60 PRO, BP-70 PRO, BP-80 PRO, BP-90PRO, BP-100 PRO, BP-120 PRO

A) Gubitak prihoda

- otkazane događaje,
- izgubljenju zaradu,
- neupotrebljenu ili uništenu hranu.

B) Neizravnu ili posljedičnu štetu

- oštećenje stolova, podova, šatora, opreme,
- oštećenje drugih uređaja,
- osobne ozljede zbog nepravilne uporabe,
- štetu uzrokovanu požarom ako upute nisu bile poštovane.

C) Troškove

- transporta, dijagnostike, demontaže i montaže,
- zamjenske opreme tijekom popravka.

10. OSTVARIVANJE JAMSTVA

Kupac mora dostaviti:

- opis greške,
- fotografije ili video snimku,
- račun ili dokaz o kupnji.

Proizvođač može zatražiti dodatne fotografije, snimke ili pojašnjenja.
Slanje uređaja na pregled vrši se na trošak kupca.

PROIZVOĐAČ

Uroš Koželj s.p.

Rožičeva ulica 9

1230 Domžale, Slovenija

PDV broj: SI53436148

Tel.: +386 41 310 600

E-pošta: uros@kozelj.eu