

NAVODILA ter GARANCIJA BIG PAN PRO – modeli BP-60 PRO, BP-70 PRO, BP-80 PRO, BP-90PRO, BP-100 PRO, BP-120 PRO

1. UVOD

Hvala, ker ste izbrali BIG PAN PRO. Izdelek je zasnovan za intenzivno, profesionalno in vsakodnevno uporabo v gostinstvu, cateringu, street-food ponudbi ter drugih komercialnih okoljih.

Pred prvo uporabo skrbno preberite vsa navodila in garancijske pogoje ter jih hranite za prihodnjo uporabo.

2. VARNOSTNA OPOZORILA

- Naprava je primerna za zunanjo in notranjo uporabo ob ustreznem prezračevanju.
- Površine se med delovanjem močno segrejejo — zagotovite stalen nadzor.
- Naprave ne premikajte, ko deluje ali je še vroča.
- Po vsaki uporabi zaprite ventil na plinski jeklenki.
- Ob zaznavi uhajanja plina (vonja ali šumenja): takoj zaprite dovod, prezračite področje in ne uporabljajte odprtega ognja.
- Uporabljajte izključno originalne nadomestne dele in certificirano plinsko opremo.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana, deformirana ali pušča plin.

3. POSTAVITEV NAPRAVE

- Naprava mora stati na stabilni, ravni in negorljivi površini.
- Minimalna razdalja do gorljivih materialov je 80 cm.
- Zagotovite neoviran dovod zraka do gorilnikov.
- Ne uporabljajte v bližini gorljivih tekočin in hlapov.
- Po uporabi napravo shranjujte v suhem, zaščitenem prostoru, stran od vremenskih vplivov.

NAVODILA ter GARANCIJA BIG PAN PRO – modeli BP-60 PRO, BP-70 PRO, BP-80 PRO, BP-90PRO, BP-100 PRO, BP-120 PRO

4. PLINSKE JEKLENKE IN REGULATORJI

BIG PAN PRO deluje z:

- BUTAN: 28–30 mbar
- PROPAN: 30–37 mbar

Pravila uporabe:

- Uporabljajte izključno certificirane regulatorje tlaka.
- Menjavo jeklenke izvajajte na prostem, stran od odprtega ognja ali isker.
- Po priklopu preverite tesnenje s penasto raztopino.
- Če opazite mehurčke, naprave ne uporabljajte.

5. PREVERJANJE PUŠČANJA PLINA

Obvezno preverite:

- ventil jeklenke,
- spoj regulatorja,
- plinsko cev,
- spoj na gorilcu.

Preverjanje z odprtim plamenom je prepovedano.

6. PRIŽIG IN UPORABA

6.1 Priprava na prižig

1. Zaprite vse ventile.
2. Odprite ventil na plinski jeklenki.
3. Preverite baterijo piezo vžiga.

Vstavljanje baterije v piezo vžig:

- odvijte pokrovček gumba,
- vstavite baterijo AA 1,5 V (+ pol naj bo usmerjen navzven),
- previdno privijte pokrovček,
- *baterija ni priložena.*

NAVODILA ter GARANCIJA BIG PAN PRO – modeli BP-60 PRO, BP-70 PRO, BP-80 PRO, BP-90PRO, BP-100 PRO, BP-120 PRO

6.2 Prižig plamena

4. Počasi odprite ventil gorilca.
5. Pritiskajte piezo gumb, dokler se plamen ne prižge.
6. Gumb držite še približno 10 sekund, da varovalo zazna plamen.

Če se gorilnik ne prižge:

- zaprite ventile,
- počakajte 2 minuti,
- poskusite znova.

7. UGAŠANJE

1. Zaprite ventil na jeklenki.
2. Zaprite ventile vseh gorilcev.
3. Počakajte, da se naprava popolnoma ohladi.

8. VZDRŽEVANJE

Tedensko:

- preverite plinsko cev, vijake, konstrukcijo,
- preverite jeklenice in držala ponve.

Letno:

- zamenjajte plinsko cev,
- zamenjajte regulator tlaka,
- zamenjajte jeklenice držal ponve.

Prepovedana je uporaba agresivnih čistil in visokotlačnih čistilnikov.

9. KOMERCIALNA GARANCIJA (12 mesecev)

Garancija velja za vse modele BIG PAN PRO in pokriva izključno tovarniške napake pri normalni profesionalni uporabi.

NAVODILA ter GARANCIJA BIG PAN PRO – modeli BP-60 PRO, BP-70 PRO, BP-80 PRO, BP-90PRO, BP-100 PRO, BP-120 PRO

9.1 Kaj garancija pokriva

- napake kovinskih delov,
- napake gorilcev zaradi proizvodnih napak,
- konstrukcijske napake, ki niso posledica obrabe ali mehanskih poškodb.

9.2 Česa garancija ne pokriva

A) Profesionalna preobremenitev

- delovanje na maksimalnem plamenu dalj časa,
- uporaba prevelikih posod,
- neprekinjeno večurno delovanje na dogodkih.

B) Mehanske poškodbe

- padci, udarci, nepravilni transport.

C) Napačna plinska oprema

- napačen regulator,
- poškodovana plinska cev,
- neustrezni adapterji.

D) Vremenski vplivi

- rja, korozija, UV poškodbe, dež, sneg, zmrzal, sol.

E) Nepravilno čiščenje

- agresivna sredstva,
- visokotlačni čistilci.

F) Predelave naprave

- kakršni koli posegi v konstrukcijo,
- uporaba neoriginalnih delov.

NAVODILA ter GARANCIJA BIG PAN PRO – modeli BP-60 PRO, BP-70 PRO, BP-80 PRO, BP-90PRO, BP-100 PRO, BP-120 PRO

9.3 Izključitev odgovornosti

Proizvajalec ne odgovarja za:

A) Izpad dohodka

- odpovedane dogodke,
- izgubljen zaslužek,
- nepostreženo ali uničeno hrano.

B) Posredno ali posledično škodo

- ožige miz, tal, šotorov, opreme,
- poškodbe drugih naprav,
- osebne poškodbe zaradi nepravilne uporabe,
- škodo zaradi požara, če navodila niso bila upoštevana.

C) Stroške

- transporta, diagnostike, demontaže, montaže,
- nadomestne opreme med popravilom.

10. UVELJAVLJANJE GARANCIJE

Kupec mora predložiti:

- opis napake,
- fotografije ali video posnetek,
- račun ali dokazilo o nakupu.

Proizvajalec lahko zahteva dodatne fotografije, videe ali pojasnila.

Pošiljanje izdelka na pregled poteka na stroške kupca.

PROIZVAJALEC

Uroš Koželj s.p.
Rožičeva ulica 9
1230 Domžale, Slovenija
ID za DDV: SI53436148
Tel.: +386 41 310 600
E-pošta: uros@kozelj.eu